

Complemento 3. Instrucciones funcionamiento GPS SPICA IV

Fecha: 25/05/2023

Rogamos a los competidores que en caso de abandono, junto con el carnet de ruta, entreguen los SPICA IV al coche Banderas.

		<p>SPICA IV cuenta con un soporte metálico a medida que debe colocarse con el indicador de la flecha hacia arriba. El dispositivo debe sujetarse con las 2 gomas de sujeción suministradas tal y como se muestra en la imagen izquierda.</p>
--	--	--

Las instrucciones para uso de los Localizadores Spica IV de Bandera Amarilla/Roja son:

<p>FUNCIONAMIENTO</p>	<p>SOS</p>	
	<p>Pulsación botones rojo y verde simultáneamente durante 2 segundos.</p>	<p>Solicitud de atención médica inmediata o notificación de Vehículo que impide totalmente el paso de otros participantes.</p>
<p>FUNCIONAMIENTO</p>	<p>AVERÍA</p>	
	<p>Pulsación botón rojo 2 segundos.</p>	<p>Notificación de que el vehículo no puede continuar, pero no obstaculiza el paso.</p>
<p>FUNCIONAMIENTO</p>	<p>OK?</p>	
	<p>Para OK </p> <p>Para SOS </p> <p>Para Avería </p>	<p>Desde dirección de carrera se solicita información del estado de los participantes, que pueden contestar S.O.S., Avería o Todo bien.</p>

COMUNICACIÓN DE BANDERA EN EL TRAMO

	<p>Según configuración puede ser: Bandera Amarilla (YF) o Bandera Roja (RF)</p>	<p>El piloto que reciba la bandera roja debe parar inmediatamente pegado a la banda del recorrido dejando espacio para que pasen los vehículos de asistencia y esperar en el interior del vehículo las instrucciones de los oficiales</p>
--	---	---